



INFORMACION PRODUKTI

DETAFIX-KOMPLETT-SET

Seri universale largues njollash per te gjitha llojet e tekstileve
Pershkrimi

emertimi vlera e pH perdorimi

ROSTOL pH 3,5- 4,5 ndryshk dhe njolla metalesh.

Menyra e perdorimi

Defafix seri jane per perdorim universal(lavanteri, percloretien,KWL)para dhe pas pastrimit te teshave.Defafix seri jane produkte me efektivitet te larte prandaj para perdorimit behet prove ne nje pjese te padukshme tek rroba delikate ose tekstile me ngjyre te lehte.

Paratrajtim Ne paratrajtim tek PER(percloretieni), nuk duhet qe defafix te mbulohet me forcues pastrimi. Ne tesha delikate(mendafsh,acetate, viskoze) vendet qe trajtohen sprucohen dhe thahen me tharese me ajer. Ne rastet e paratrajtimimit me defafix teshat e trajtuara duhetmaksimumi te futen ne makinerin e pastrimit. Pastraajtimi Defafix lihet ne vendin e njolles te veprje dhe ndihmohet me ane te spatules ose furçes dhe avullit ne kete proces. Pastaj vendet e trajtuara trajtohen me uje dhe thahen me tharese ajri. Defafix jane te shplarshem. Per trajtimin e njollave ne siperfaqe te medha zakonisht shishet Defafix jane te pajisura me koka sprucuese. Kjo pune jep rezultate ne pastrim lavanterie dhe larje tapetesh.

Kujdes

Defafix Rostol eshte substance e forte acide dhe ne rastet e paratrajtimimit duhet gjithmone te sprucohet me uje dhe te thahet me tharese ajri. Nje perdorim i larte i Rostolit çon ne shkaterimin e stabilizatoreve ne solucionin lares percloretien, korozionin e makines larese dhe ere te keqe.

Magazinimi

Magazinimi duhet te behet ne vende pa ngrica. Kapaku duhet mbyllur mire.

Megjithate produktet e ngrira pas shkrijes pa humbje kualiteti mund te jene te perdorshme. Lendet perberese te produktit jane te miratuara nga standartet e komunitetit

European. Produkti është i çertifikuar nga "Responsible Care", ISO 9001 (çertifikate kualiteti) dhe ISO 14001 (Mbrojtje ambienti dhe shëndeti).

