



INFORMACION PRODUKTI

DETAFIX-KOMPLETT-SET

Seri universale largues njollash per te gjitha llojet e tekstileve

Pershkrimi

emertimi vlera e pH perdorimi

TINTOL pH 8-9

njolla stilolapsi, kremera, shenja kopsash etj.

Menyra e perdorimi

Detafix seri jane per perdorim universal(lavanteri, percloretillen,KWL)para dhe pas pastrimit te teshave.Detafix seri jane produkte me efektivitet te larte prandaj para perdorimit behet prove ne nje pjese te padukshme tek rroba delikate ose tekstile me ngjyre te lehte.

Paratrajtim Ne paratrajtim tek PER(percloretileni), nuk duhet qe detafix te mbulohet me perforcues pastrimi. Ne tesha delikate(mendafsh,acetate, viskoze) vendet qe trajtohen sprucohen dhe thahen me tharese me ajer. Ne rastet e paratrajtimimit me detafix teshat e trajtuara duhetmaksimumi te futen ne makinerin e pastrimit. Pastrajtimi Detafix lihet ne vendin e njolles te veproje dhe ndihmohet me ane te spatules ose furçes dhe avullit ne kete proces. Pastaj vendet e trajtuara trajtohen me uje dhe thahen me tharese ajri. Detafix jane te shplarshem. Per trajtimin e njollave ne siperfaqe te medha zakonisht shishet Detafix jane te pajisura me koka sprucuese. Kjo pune jep rezultate ne pastrim lvanterie dhe larje tapetesh.

Kujdes

Detafix TINTOL eshte substance e forte acide dhe ne rastet e paratrajtimimit duhet gjithmone te sprucohet me uje dhe te thahet me tharese ajri. Nje perdorim i larte i Rostolit çon ne shkaterimin e stabilizatoreve ne solucionin lares percloretillen, korozionin e makines larese dhe ere te keqe.

Magazinimi

Magazinimi duhet te behet ne vende pa ngrica. Kapaku duhet mbyllur mire.

Megjithate produktet e ngrira pas shkrijes pa humbje kualiteti mund te jene te perdorshme. Lendet perberese te produktit jane te miratuara nga standartet e komunitetit European. Produkti eshte i çertifikuar nga "Responsible Care", ISO 9001 (çertifikate kualiteti) dhe ISO 14001 (Mbrojtje ambianti dhe shendeteti).

